Tiny Love

Meadow Days™

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

Model Number:
1305200

E3052IS067 0A

English

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.

WARNING

- This product is not a toy.
- Possible impact injury, keep out of baby's reach.
- Remove all packaging materials before use.
- Cord may be a strangulation hazard. Keep out of reach of children. Do not use with extension cords.
- Warning. Long cable. Strangulation hazard.

IMPORTANT

- This product is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Adapter not included.
- When charging, use only UL certified USB power adapter.
- The rechargeable battery cannot be replaced.
- The product has to be charged out of the reach of children.
- This product is a class III device.
- Product is for indoor use only.

CLEANING AND STORAGE

1. Unplugged the product before cleaning.
2. Use a damp cloth to wipe clean.
3. DO NOT submerge any part of the product in water.

CHARGING INFORMATION

1. The Projector Soother must be charged before being used for the first time:
   - Connect one end of the USB cable to the Projector Soother and the other to a UL certified USB power adapter.
   - Leave for at least 4 hours to charge.
   - When charging the LED light will be red, when fully charged it turns green.
   - When fully charged, disconnect the USB cable and remove it from the Projector Soother.
2. When battery is almost empty, red LED light will blink. You are therefore advised to charge the Projector Soother.
3. If the Projector Soother is not used for several days, the battery may discharge. You are therefore advised to charge regularly using the USB cable provided.

Français

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

NOTICE D'UTILISATION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, S'Y CONFORMER ET LES GARDER COMME RÉFÉRENCE.

AVERTISSEMENT

- Ce produit n'est pas un jouet
- Possibilité de blessure par impact. Éloigner de la portée des enfants.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation
- Le cordon peut constituer un danger d'étranglement. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser avec les rallonges.
- Attention. Câble long.Risque d'étranglement.

IMPORTANT

- Ce produit est destiné à une stimulation visuelle et ne doit pas être saisi par l'enfant.
- Ne pas modifier ou transformer ce produit en aucune façon.
- Adaptateur non fourni
- Lors de la recharge, utilisez uniquement un adaptateur d'alimentation USB certifié UL.
- La batterie rechargeable ne peut être remplacée.
- Charger le produit hors de la portée des enfants
- TCe produit est un appareil de type III
- Ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

1. Débrancher le produit avant de le nettoyer.
2. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
3. Aucune partie de ce produit NE DOIT être immergée dans l'eau.

INFORMATION DE CHARGE

1. Il faut charger le projecteur-veilleuse avant la première utilisation :
   - Brancher l'une des extrémités du câble USB au projecteur-veilleuse et l'autre à un adaptateur USB certifié UL.
   - Compter au moins 4 heures pour charger la batterie.
   - Lors de la charge, la LED sera rouge, puis deviendra verte quand la batterie sera entièrement chargée.
   - La batterie entièrement chargée, déconnectez le câble USB et enlevez-le du Projecteur-veilleuse.
2. Une LED rouge clignotera pour vous indiquer que la batterie doit être rechargée. Il est donc conseillé de le faire à ce moment-là.
3. Un interruption dans l'utilisation du Projecteur-veilleuse pendant quelques jours peut entraîner le déchargement de la batterie. Il est donc recommandé de la charger régulièrement avec le câble USB fourni.

Español

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

NOTICE D'UTILISATION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, S'Y CONFORMER ET LES GARDER COMME RÉFÉRENCE.

ADVERTENCIA

- Este producto no es un juguete.
- Riesgo de lesiones por impacto: alejar del alcance de los niños.
- Retire todos los materiales de embalaje antes del primer uso.
- El cable puede presentar un peligro de estrangulamiento. Mantener lejos del alcance de los niños. No utilizarlo con un alargadores eléctricos.
- Atención: cable largo. Peligro de estrangulación.

IMPORTANTE

- Este producto está destinado a la estimulación visual y el niño no tiene que sostenerlo.
- No modificar ni alterar este producto de ninguna manera.
- Adaptador no incluido.
- Durante la carga, utilice sólo el adaptador de corriente USB con la certificación UL.
- No es posible sustituir la batería recargable.
- Realizar la recarga del producto fuera del alcance de niños.
- Este producto es un aparato de tipo III.
- Este producto solo se puede utilizar en interiores.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Desconectar el producto antes de limpiarlo.
2. Utilice un trapo húmedo para limpiarlo.
3. NO sumerja ninguna parte del producto en agua

INFORMACIONES DE CARGA

1. Es necesario cargar el proyector tranquilizador antes de ser utilizado por primera vez:
   - Conecte un extremo del cable USB al proyector tranquilizador y el otro a un adaptador de corriente USB con la certificación UL.
   - Recargarlo un mínimo de 4 horas.
   - Durante la carga la luz LED será roja, cuando está totalmente cargada se cambia a verde.
   - Cuando está totalmente cargada, desconecte el cable USB y quítelo del proyector tranquilizador.
2. Cuando la batería está próxima a gastarse, la luz LED roja parpadeará. Por lo tanto, se recomienda cargar el proyector tranquilizador.
3. Si el proyector tranquilizador no se utiliza durante varios días, la batería puede descargarse. Por lo tanto, se recomienda cargarla con regularidad utilizando el cable USB que viene con ella.

Italiano

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

MANUALE DI ISTRUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO, ATTENERSI AD ESSE E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZA

- Questo prodotto non è un giocattolo
- Possibile lesione da impatto: tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio prima dell'utilizzo.
- Il cavo può costituire un pericolo di strangolamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare con prolunghe.
- Avvertenza. Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.

IMPORTANTE

- Questo prodotto è progettato per la stimolazione visiva e non per essere afferrato dai bambini.
- Non modificare o alterare il prodotto in nessun modo.
- Adattatore non incluso.
- Per ricaricare, utilizzare solo un adattatore di corrente USB con certificazione UL.
- La batteria ricaricabile non può essere sostituita.
- Il prodotto deve essere ricaricato lontano dalla portata dei bambini.
- Il prodotto è un dispositivo di classe III.
- Il prodotto è per uso in ambienti interni.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

1. Scollegare il prodotto prima di pulirlo.
2. Utilizzare un panno umido per la pulizia.
3. NON immergere in acqua nessuna parte del prodotto.

INFORMAZIONI PER LA CARICA

1. Il proiettore calmante deve essere caricato prima del primo utilizzo:
   - Collegare un'estremità del cavo USB al proiettore calmante e l'altra a un adattatore di corrente elettrica USB con certificazione UL.
   - Lasciare in carica per almeno 4 ore.
   - Durante la carica la luce led è rossa e quando è completamente carico diventa verde.
   - Una volta carico, scollegare il cavo USB e rimuoverlo dal proiettore calmante.
2. Quando la batteria è quasi scarica, la luce led rossa lampeggia per avvisare che il proiettore calmante deve essere ricaricato.
3. Se il proiettore calmante non è utilizzato per molti giorni, la batteria potrebbe scaricarsi. Si consiglia quindi di caricarlo regolarmente utilizzando il cavo USB fornito.

Deutsch

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

Gebrauchsanleitung

Lies die Anweisungen vor Gebrauch, befolge sie und halte sie nachschlagebereit.

ACHTUNG

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Schlagverletzung möglich, von Säuglingen fernhalten.
- Vor der Benutzung alle Verpackungsmaterialien entfernen
- Das Kabel kann zur Erdrosselungsgefahr werden. Von Kindern fernhalten. Nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
- Warnung. Langes Kabel. Erdrosselungsgefahr.

WICHTIG

- Dieses Produkt ist für visuelle Anregung vorgesehen. Es soll von Kindern nicht ergriffen werden.
- Dieses Produkt auf keine Weise um- oder verändern.
- Adapter nicht eingeschlossen.
- Während des Ladens nur den UL-zertifizierten USB-Adapter verwenden.
- Die wiederaufladbare Batterie kann nicht ersetzt werden.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern geladen werden
- Dieses Produkt ist ein Gerät der Klasse III
- Das Produkt ist ausschließlich zur Nutzung in Innenräumen geeignet

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Das Produkt vor Reinigung von der Stromzufuhr trennen.
2. Mit einem feuchten Tuch abwischen.
3. Tauchen Sie KEIN Teil des Produkts in Wasser ein.

AUFLADEINFORMATIONEN

1. Der Beruhigungsprojektor muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden:
   - Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den Beruhigungsprojektor an und das andere an ein UL-zertifiziertes USB-Netzteil.
   - Mindestens vier Stunden lang laden lassen.
   - Während des Ladens ist die LED-Leuchte rote, bei voller Aufladung wird sie grün.
   - Nach dem vollständigen Aufladen das USB-Kabel trennen und vom Beruhigungsprojektor abnehmen.
2. Wenn die Batterie fast leer ist, linkt die rote LED-Leuchte. Es ist deshalb empfehlenswert, den Beruhigungsprojektor aufzuladen.
3. Wenn der Beruhigungsprojektor während einiger Tage nicht genutzt wird, kann sich die Batterie entladen. Es ist deshalb empfehlenswert, sie regelmäßig mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufzuladen.

Nederland

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

INSTRUCTIES

LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG DEZE OP. BEWAAR DEZE OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

WAARSCHUWING

- Dit product is geen speelgoed.
- Mogelijk contactletsel, houd buiten het bereik van de baby.
- Verwijder voor het gebruik al het verpakkingsmateriaal.
- De kabel kan een verstrikkingsgevaar zijn. Buiten bereik van kinderen houden. Gebruik geen verlengsnoeren.
- Waarschuwing. Lange kabel. Verstrikkingsgevaar.

BELANGRIJK

- Dit product is bedoeld voor visuele stimulatie en moet niet door een kind vastgehouden worden.
- Op geen enkele manier mag dit product gewijzigd of veranderd worden.
- Adapter niet meegeleverd
- Gebruik bij het opladen alleen een UL gecertificeerde USB oplader
- De oplaadbare batterij kan niet worden vervangen.
- Bij het opladen moet het product buiten bereik van kinderen worden gehouden
- Dit product is een klasse III apparaat.
- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis

SCHOONMAKEN EN BEWAREN

1. Voor het reinigen moet het product uit het stopcontact worden genomen
2. Gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
3. Onderdompel GEEN onderdeel van het product in water.

INFORMATIE OVER HET OPLADEN

1. De babyprojector moet opgeladen zijn vóór het eerste gebruik:
   - Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de babyprojector en het andere op een UL-gecertificeerde USB-voedingsadapter.
   - Laat ten minste 4 uur opladen.
   - Tijdens het opladen is het led-lampje oranje; het wordt groen als het apparaat volledig opgeladen is.
   - Als het apparaat volledig opgeladen is, ontkoppelt u de USB-kabel en verwijdert u deze van de babyprojector.
2. Als de batterij bijna leeg is, zal het led-lampje rood flikkeren. Als dit gebeurt, dient u het apparaat op te laden.
3. Als u de babyprojector meerdere dagen niet gebruikt, kan de batterij ontladen. Daarom wordt aangeraden om regelmatig op te laden met de meegeleverde USB-kabel.

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:

www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E3052IS067 0A





For customer service information please visit our website: www.tinylove.com





Pour tout information clientèle, rendez-vous sur notre site: www.tinylove.com



Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: www.tinylove.com





Per informazioni sull'assistenza clienti, visitare il nostro sito web: www.tinylove.com





Für Informationen zu unserem Kundenservice besuchen Sie bitte unsere Website: www.tinylove.com



Voor klantenservice informatie kunt u terecht op onze website: www.tinylove.com

Português

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

INSTRUÇÕES

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E CONSERVÁ-LAS COMO INFORMAÇÃO.

ATENÇÃO

- Esse produto não é um brinquedo.
- Risco de ferimentos por impacto. Mantenha fora do alcance de crianças.
- Remova toda a embalagem antes de utilizá-lo.
- O cabo pode provocar estrangulamento. Mantenha fora do alcance de crianças. Não utilizar cabos de extensão.
- Cuidado. Cabo longo. Perigo de estrangulamento.

IMPORTANTE

- Esse produto foi desenvolvido para estímulo visual e não deve ser segurado por crianças.
- Não modifique ou altere esse produto de nenhuma forma.
- Adaptador não incluído.
- Para recarregar, utilize somente adaptadores de energia USB com certificação UL.
- A bateria recarregável não pode ser substituída.
- Esse produto deve ser recarregado fora do alcance de crianças.
- Esse produto é um equipamento de classe III.
- Esse produto é para utilização em ambientes internos.

LIMPEZA E ARMAZENAGEM

1. Desconecte o produto antes de limpá-lo.
2. Limpe com um pano úmido.
3. Não coloque nenhuma parte do produto da água.

INFORMAÇÃO SOBRE CARREGAMENTO

1. O Projetor Calmante deve ser carregado antes de ser utilizado pela primeira vez:
   - Conecte uma das pontas do cabo USB ao Projetor Calmante e a outra a um adaptador de corrente USB com certificação UL.
   - Deixe carregando por no mínimo 4 horas.
   - Durante o carregamento, a lâmpada LED apresentará cor vermelha; quando estiver completamente carregado, a lâmpada ficará verde.
   - Quando estiver totalmente carregado, desconecte o cabo USB e o remova do Projetor Calmante.
2. Quando a bateria estiver quase vazia, a luz LED vermelha começará a piscar. Esse é o aviso de que você deve recarregar o Projetor Calmante.
3. Se o Projetor Calmante não for utilizado por diversos dias, a bateria pode descarregar sozinha. Aconselha-se recarregar o produto regularmente utilizando o cabo USB fornecido.

Para receber ajuda do serviço de informação ao cliente, por favor visite nosso website: www.tinylove.com

Suomi

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

KÄYTTÖOPAS

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA NIITÄ. SÄILYTÄ OHJEET VASTAISUUDEN VARALLE.

VAROITUS

- Tuotetta ei ole leikkivälineitä.
- Loukkaantumisriski: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen käyttöä.
- Putkijohdon voi olla tukehtumisvaaran. Pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä käytä jatkojohtoja.
- Varoitus. Pitkä johto. Tukehtumisvaaran.

TÄRKEÄÄ

- Tämä tuote on tarkoitettu visuaalinen stimulaatio, ja ei ole tarkoitettu hoitaa lapsi. Älä muokkaa tai muuttaa tätä tuotetta millään tavalla.
- Älä muokkaa tai muuttaa tätä tuotetta millään tavalla.
- Sovitin ei sisälly.
- Käytä vain UL-hyväksyttyjä USB-laturin lataamiseen.
- Akkua ei voi vaihtaa.
- Tuotteen on ladattava lasten ulottumattomissa.



Lisätietoja asiakaspalvelusta sivuiltamme: www.tinylove.com

Dansk

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

INSTRUKTIONER

LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG, FØLG DEN OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.

ADVARSEL

- Dette produkt er ikke legetøj.
- Risiko for kvæstelser: Holdes på afstand af børn.
- Fjern al emballage før brug
- Ledningen kan udgøre en kvælningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Benyt ikke forlængerledninger.
- Advarsel. Lang ledning. Kvælningsfare.

VIGTIGT

- Dette produkt er beregnet til visuel stimulation og er ikke beregnet til at blive håndteret af et barn.
- Undgå at modificere eller ændre dette produkt på nogen måde.
- Adapter ikke inkluderet.
- Ved opladning må kun en UL-certificeret USB-oplader benyttes.
- Det genopladelige batteri kan ikke udskiftes.
- Produktet skal oplades uden for børns rækkevidde

Der findes oplysninger om kundeservice på vores websted: www.tinylove.com

Svenska

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

INSTRUKTIONSGUIDE

LÄS ANVISNINGARNA FÖRE ANVÄNDNINGEN, FÖLJ DEM OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING

- Denna produkt är inte en leksak.
- Risk för skaskada, förvara utom räckhåll för barn.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial före användning.
- Sladden kan utgöra en strypfara. Förvara utom räckhåll för barn. Använd inte med förlängningssladdar.
- Varning. Lång sladd. Stryprisk,

VIKTIGT

- Denna produkt är ämnad för visuell stimulans och är inte avsedd att gripas av ett barn.
- Justera eller ändra inte denna produkt.
- Adapter ingår ej.
- Använd endast UL-certifierad USB-apter vid laddning.
- Det laddningsbara batteriet kan inte bytas ut.
- Ladda produkten utom räckhåll för barn.

För kundserviceinformation besök vår hemsida: www.tinylove.com

Norsk

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

BRUKSANVISNING

LES BRUKSANVISNINGENE FØR BRUK, FØLG DEM OG TA VARE PÅ DEM.

ADVARSEL

- Dette produktet er ikke et leketøy.
- Fare for stæskade, må holdes utenfor barnets rekkevidde.
- Fjern all emballasje før bruk.
- Ledningen kan føre til stranguleringsfare. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke brukes med skjøteledninger.
- Advarsel. Lang kabel. Stranguleringsfare.

VIGTIG

- Dette produktet er produsert for visuell stimulering og ikke for å bli grepet av et barn.
- Dette produktet må ikke på noen måte modifiseres eller endres.
- Adapter ikke inkludert.
- Bare en UL-sertifisert USB-lader må brukes til lading.
- Det oppladbare batteriet kan ikke byttes ut.
- Produktet må lades utenfor barns rekkevidde.

For kundeservice informasjon vennligst besøk vår hjemmeside: www.tinylove.com

Ελληνικά

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Πιθανός κίνδυνος σύγκρουσης, φυλάσσετε μακριά από το βρέφος.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τη χρήση.
- Το καρδόνι μπορεί να αποτελεί κίνδυνο στραγγαλισμού. Διατηρείτε μακριά από παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδια επέκτασης.
- Προειδοποίηση, Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για οπτική προσαρμογή και δεν προορίζεται να το πιάνουν παιδιά.
- Μην τροποποιείτε αύτε να μετατρέπετε το προϊόν επκέτες με οποιονδήποτε τρόπο.
- Δεν περιλαμβάνεται αντάπτορας.
- Κατά τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε μόνο προσαρμογέα USB πιστοποιημένο κατά UL.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
- Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά όταν φορτίζει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες καταναλωτών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.tinylove.com

عربية

Sound 'n Sleep™ Projector Soother

دليل الإرشادات

اقرأ الإرشادات جيدًا قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.

تحذيرات

- هذه السلعة ليست لُعبة.
- هناك احتمال لإصابة نتيجة الارتطام. أبعدها عن متناول الأطفال.
- أزل عنها كافة مواد التغليف.
- قد تتشكل عن السلك خطورة الاختناق. أبعدها عن متناول الأطفال. لا تستخدم معها أسلاك تطويل.
- تحذير. كابل طويل. خطر الاختناق.

هام

- هذه السلعة مُخصصة للمحاكاة البصرية وليست مخصصة لكي يقوم الطفل بإمساكها.
- لا تعدل تصميم أو تغير هذه السلعة بأي شكل كان.
- لا يشمل الوصيلة.
- عند الشحن استخدم فقط وصيلة USB مرخصة من نوع UL.
- لا يمكن استبدال البطارية القابلة للشحن.
- يجب أن يتم شحن السلعة في مكان بعيد عن متناول الأطفال.
- هذه السلعة هي جهاز من صنف III
- هذه السلعة للاستخدام داخل المنزل فقط

التنظيف والتخزين

1. افصل الجهاز عن الكهرباء قبل أن تبدأ بتنظيفه.
2. استخدم قطعة قماش مبللة للتنظيف.
3. لا تغمر أي من أجزاء المنتج بالماء.

معلومات الشحن

1. يجب أن يتم شحن مُخفف المصباح قبل استعماله أول مرة:
   - أوصل أحد أطراف كابل USB بمُخفف المصباح وأوصل الطرف الآخر بمحول طاقة USB.
   - دعه يشحن لمدة 4 ساعات على الأقل.
   - عند الشحن يكون ضوء الليد الأحمر، وعندما يكتمل الشحن تمامًا يتحول لونه إلى أخضر.
   - بعد اكتمال الشحن، افصل كابل USB والنزعه من مُخفف المصباح.
2. حين تكون البطارية تقريباً فارغة، سيومض ضوء ليد باللون الأحمر. ولهذا تنصحك بشحن مُخفف المصباح.
3. إن لم تستخدم مُخفف المصباح لعدة أيام، فقد تفرغ البطارية. ولهذا تنصحك بشحن البطارية بانتظام بواسطة كابل USB الذي يأتي مع السلعة.

للحصول على معلومات خدمة العملاء، يرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.tinylove.com